

## KASUTUSVIIS

### 1. Aluspinna ettevalmistamine

- Värskelt peale kantud mineraalkrohvi ei tohi värvida enne 4 tunni möödumist.
- Eemaldage hoolikalt liimivärvide jäägid.
- Aluspind peab olema puhastatud bioloogilise ja keemilise päritoluga plekkidest ja vöötidest (selliste plekkide ja vöötide puhul tuleks nende eemaldamiseks kasutada spetsiaalseid vahendeid).
- Värvitav pind peab olema puhas, kuiv, tolmuvaba, pragudeta ja krunditud **sügavale imbuva tootega.**

### 2. Värvimine

- Segage värv vahetult enne värvimist korralikult läbi.
- Kandke peale rulli, pintsi või pihustiga.
- Konkreetseid pindu värvige sobiva maalritehnikaga.
- Kandke värv peale hoolikalt ja ühtlaselt.
- Pärast töö lõppu peske tööriistad kohe voolava sooja vee all puhtaks.
- Eemaldage maalriteip kohe pärast värvimise lõppu.